


志桜小学校 体育館空調の使用方法

体育館の空調は、体育館入口にあるパネルをタッチ操作して運転します。
パネルが暗くなっている場合は、一度パネルをタッチしてください。

1 作動させる空調の選択

はじめに、画像の画面が表示されていますので作動させる空調を選択します。

①運転させたい空調を画面左のチェックボックスから選択




チェックボックスは操作パネル横の空調機器配置図を参照のうえ、利用するコートに合わせて選択してください。

選択した後、画面右下の「操作」を押下してください。

2 運転開始

1の「操作」を押下すると、次の画像の画面が表示されます。

左の「運転/停止」タブを押すと画面右側に「運転」「停止」と表示されるので、運転を押すと空調が起動します。退館時には同様に、停止を押して運転を止めてください。



また、起動の前に「運転モード」のタブを押すと、画面右に暖房・冷房等が表示されるので、どれを起動するか選択できます。

なお、設定温度は変更しないでください。

